



キット同梱のゴムチューブを2〜3重に巻いた後セロテープで仮留めしてください。その後で固定金具をおおのように固定してください。



スペーシアはNBOXと違い、縦手すりにゴムを巻いてから金具を固定します。さらに車高が高い分延長ステーで高くして、スライドバーを取り付けます。