

ボルボ V70

トラス小ネジ40ミリをフォルダーに差し込む。
それをワッシャ大+バネワッシャ小入れて六角ナットで締めこむ。

